7

右の画面に戻りますので、今度は一番上の 「ドライバインストール」 をクリックします。

* F D・ホームページからダウンロード した方は・・・・

「SU-110B(SL-120)フォルダ」を開きます 「Driver」フォルダを開きます 「Setup」をダブルクリックします

8

右のウインドウが出ますので 「次へ」 をクリックしてください。

ICON	I WIRELESS LAN SU-110B
l.	ドライバ インストール
-	ユーティリティ インストール
	取扱説明書
	Adobe® Acrobat® Reader® インストール
	アイコムホームページへ
ГСОМ	終了

Icom Wireless LAN SU-110B ドライバ インストール

Icom Wireless LAN SU-110B ドライバインストール

ようこそ!

Icom Wireless LAN SU-110B ドライバ インストール

インストール開始

インストールの準備が出来ました。

Icom製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 Icom Wireless LAN SU-110Bドライバのインストールを開始します。



キャンセル(C) 次へ(N)

9

右画面でもそのまま 「次へ」 をクリックします。

*右画面の前後にアラートウィンドウが出る 方は次のページを参照してください。



「次へ」ボタンを押すとインストールを開始します。

10

インストール完了画面が出ますので

このまま

「完了」

ボタンをクリックします。すると、自動的に パソコンが再起動します。



インストールは完了しました

下記のオプションを選択し、「完了」ボタンを押すとセットアップを完了 します。



オプション マ コンピュータを再起動

完了(E)